

## SOP Pembersihan Laboratorium BSL

### Pengantar

Prosedur ini bertujuan untuk memelihara lingkungan yang bersih guna mengurangi risiko penularan bagi staf laboratorium serta untuk mengurangi risiko kontaminasi silang.

### Informasi Umum

Membersihkan lantai dan wastafel tangan serta mengosongkan tempat sampah kertas bekas adalah tugas petugas kebersihan tanpa pelatihan khusus. Namun, agar bekerja dengan aman, petugas kebersihan harus selalu waspada akan kebutuhan untuk selalu mengikuti beberapa tindakan pencegahan dasar. Jika petugas diharapkan untuk membersihkan laboratorium, maka perlu informasi dan instruksi yang lebih rinci disediakan untuk menghindari potensi kontaminasi dengan bahan biologis. Semua staf kebersihan harus diberi instruksi tentang hal-hal yang harus dan tidak boleh dilakukan saat bekerja di laboratorium.

### Disinfektan

- Sodium Hipoklorite/Pemutih 1%
- Alkohol 70%
- Virkon 2%
- Kresol/pembersih lantai 5%

Disinfektan harus digunakan dengan konsentrasi yang benar dan tidak boleh digunakan jika sudah kadaluarsa. Mesin penetas telur difumigasi dengan formaldehida sebelum telur menetas.

### Prosedur

- Semua area kerja harus rapi dan bersih setelah pekerjaan selesai.
- Permukaan kerja (BSC, meja/bench, bangku) harus didesinfeksi setelah selesai.
- Bersihkan lantai, jendela, wastafel dengan sodium hipoklorite 1%
- Laboratorium harus dibersihkan oleh staf laboratorium. Petugas kebersihan hanya boleh memasuki laboratorium di bawah pengawasan staf laboratorium dan hanya akan terlibat dalam pembersihan ruang kantor dan koridor.
- Semua permukaan dan peralatan di dalam laboratorium harus dianggap berpotensi menularkan dan harus dibersihkan setiap hari. Permukaan luar peralatan harus dibersihkan dengan Sodium hipoklorite/ Bleach 1%, lalu diseka dengan air untuk menghilangkan residu dan alcohol 70%.

### Jadwal Petugas kebersihan laobraorium

- Petugas membersihkan area bekerja sebelum dan sesudah bekerja
- Lantai dan ruang Laboratorium dibersihkan setiap hari

- Permukaan kerja seperti meja/bangku dibersihkan setiap hari, sebelum dan sesudah bekerja.
- Petugas penguji membersihkan BSC sebelum dan sesudah digunakan